Manual de instrucciones

Lea atentamente las instrucciones antes de conectar, utilizar o configuar este producto.

Características del reproductor

♠Música. Reproduce archivos de audio en formato MP1, MP2, MP3 y WMA.
♠Video. Reproduce Arhivos de Video en formato WMA y AVI.
♠Radio FM. Frecuencia de 87.8Mhz-108 Mhz. Puede almacenar hasta 40 estaciones.
♠Exhibe Imágenes en formato JPG. o GIF
♠Grabador digital de voz/audio. Archivos en WAV, ACT.
♠Camara de 1.3M
♠Consola de juegos .NES hasta 16 Bits.

Requisitos del sistema

(1) Pentium 100 MHz o superior
(2) Windows 95/98/2000/ ME/XP
(3) Entrada de USB
(4) Unidad de CD-ROM
(5) 15MB de espacio libre en el disco duro
(6) 32 MB RAM

Figura - interfaz del reproductor

CARGA DE BATERÍA

El reproductor puede cargarse de dos formas

1. Enchufe el cable USB incluido, de su ordenador al reproductor con el mando ON-OFF en ON y empezar á la carga de su batería de litio a través de la energía del ordenador, usted podrá operar normalmente con él mientras dura el proceso de carga.
2. A través del cargador de baterías haciendo uso del mismo cable de USB. Conecte el cargador a la red eléctrica, y en este caso conecte el cable USB del cargador al reproductor, igualmente podrá operar normalmente con él mientras dura el proceso de carga.

3. La perilla de HOLD, al correrla bloquea los botones para que no se apriete ningún comando sin intención.

1. COMENZAR A USARLO

Para encender su Mp5 PMP, apriete el botón ⏻ que se encuentra en la parte superior del mismo. Manténgalo apretado hasta que vea que se enciende la pantalla. La luz inicadora quedará encendida también.

Nota: En algunos modos de funcionamiento, el reproductor dispone de un sistema de ahorro de energía que desactiva la pantalla pasados 15 segundos si no se pulsa ninguna tecla, basta pulsar cualquier tecla para que la pantalla se encienda de nuevo. Si el tiempo de espera es mayor y no existe ninguna actividades del reproductor, se apagará completamente y deberá pulsar play para volver a encenderlo.

1.1. Para Navegar/Entrar a los Menúes:

-Para entrar a los Menúes: oprimí el Boton "Ok" para entrar y "ESC" para salir.
• SELECCIONAR LA FUNCION DESEADA: En el menú principal, presioná el botón de ADELANTE o ATRÁS para navegar a través de las diferentes funciones, luego presioná el botón de PLAY para seleccionar la función deseada (Video, Música, Texto, etc).
•PLAY/PAUSA DE UN ARCHIVO: Presioná el botón de "OK", y el reproductor va a reproducir, presionalo de nuevo y el reproductor va a pausarse.
•SELECCIONAR UN ARCHIVO: Para pasar al próximo o anterior archivo, simplemente tenés que presionar el botón ARRIBA/ABAJO mientras el reproductor está reproduciendo. Podés seguir pasando archivos presionando más veces ARRIBA/ABAJO, hasta que encuentres el que deseas.
•PARA CAMBIAR EL VOLUMEN: Presioná el botón "A", luego presioná el botón ADELANTE para subirlo o ATRAS para bajarlo.
•VOLVER AL MENU PRINCIPAL: Apreta el botón "ESC" para salir del tema/archivo que estes reproduciendo, y nuevamente "ESC" para volver al Menu principal.

2. Reproducción de Música

NEOKROM

Cuando ingrese a esta función, visualizarán las carpetas y/o listados de canciones cargadas al MP5. Presione el "Ok" para seleccionar la deseada.
Flechas de control atrás/adelante presionandolós una sola vez, cambian el tema. Si los mantiene apretados adelantan o rebobinan el tema.
Flechas de control arriba/abajo suben o bajan el volumen.
"A o B" selecciona el modo de reproducción (normal, repetir tema en curso, repetir todos, random, random repeat, introducción: solo reproduce 10 segundos de cada tema y salta al siguiente), Equalizadores (· "Natural", "Rock", "Pop", "Clásica", "Suave", "Jazz", "DBB") y otras configuraciones.

Con el botón "Ok" puede poner "Pausa" o "Play".
Con el botón Esc pasará a la anterior carpeta y/o menú.

Pasados 15 segundos la pantalla se apagará pero la música seguirá sonando. (Puede configurar el tiempo de duración de la luz)

3. Modo reproducción de videos

Este reproductor es capaz de reproducir videos en formato AVI. La página www.driverarg.com.ar dispone de la aplicación "AVI Convert Tool", con el que podrá convertir cualquier formato de video a AVI (amv, mpg, mpeg, dat, wmv, wma, asf, rm, ram, rmvb, mov, qt, vob). Este modo de reproducción funciona de modo similar al de reproducción de música.
Cuando ingresamos aquí aparece la información de cada uno de los archivos de video que están cargados en el equipo. Cuando ingrese a esta función, visualizarán las carpetas y/o listados de videos cargados al MP5. Presione el "Ok" para seleccionar el deseado.
Flechas de control atrás/adelante presionándolos una sola vez, cambian el tema. Si los mantiene apretados adelantan o rebobinan el video.
Flechas de control arriba/abajo suben o bajan el volumen.
"A o B" selecciona el modo de reproducción y otras configuraciones.
Con el botón "Ok" puede poner "Pausa" o "Play".
Con el botón Esc pasará a la anterior carpeta y/o menú.

La pantalla se mantendrá encendida durante toda la duración del video.

4. Grabación de voz

En este Menu podes grabar archivos de voz, ya sea con el micrófono o desde la radio FM.
Para comenzar a grabar el audio presione "OK". La grabación se detiene con el mismo botón "OK".
Para grabar otro archivo nuevo presiona "ESC" (guarda el archivo en el Menu de "Audio Player") y luego "OK" para comenzar a grabar de nuevo.

5. Radio FM

Antes de empezar a escuchar la radio por primera vez le recomendamos que presione Autosearch, búsqueda automática para que el equipo encuentre todas las estaciones de radio, igualmente si lo desea puede elegir el modo manual y seleccionar una radio determinada utilizando las teclas (<< o >>).
Para subir el volumen presione el botón "Y" y luego las flechas "arriba/abajo".
Para grabar de la radio presione "A" o "B" y "Grabar/Recorder". Alli deberá elegir en que calidad desea hacerlo.
Los botones "A" o "B" le permitirán configurar diversas funciones de la radio.
NOTA: Los auriculares funcionan como antena de la radio, por favor colóquelos para sintonizarla.

6. Modo Fotografía

Al entrar en este modo aparecerá en el encabezamiento una carpeta y debajo una lista con todas las fotografías que haya en esa carpeta. Usted puede almacenar y ver fotografías en los formatos jpg, gif y bmp.
Para empezar a ver las fotografías seleccione una de ellas con "Ok", para pasar de una a otra pulse siguiente/anterior.
Para configurar diversas funciones, como zoom, rotar, o que las fotografías se muestren solas, presione "A" o "B", para salir hagalo con ESC, para seleccionar hagalo con "Ok".

7. Configuración / Settings

En este modo podrá configurar el sistema de su reproductor, a través de las siguientes opciones:
· **LCD set / Tiempo del contraluz:**
- Brillo: aumentará o disminuirá el brillo de la pantalla.
-Tiempo de desactivación de pantalla: podrá configurar en segundos el tiempo que tarda en oscurecerse la pantalla para pasar al modo ahorro de energía.
· **Lengua:** podrá seleccionar entre los 17 idiomas de sistema que posee su reproductor entre ellos el español.
· **Energía apagado:** pulsando mode tendrá estas dos opciones:
-Ahorro de energía: con esta opción seleccionará el tiempo en segundos que el reproductor tarda en pasar al modo ahorro de batería en que se apaga automáticamente.
· **Actualizar/** Permite formatear el reproductor. Esto significa que borrará el total de datos (música, estaciones de radio, fotografías, videos y demás archivos).
· **Configuración por defecto:** Regresa la configuración del equipo de fábrica.
· **Fondo de pantalla:** Puede seleccionar una fotografía prediseñada o colocar una que usted haya tomado o cargado a su equipo.

8. Aplicaciones/Tools

· **Cronómetro:** Para iniciar presione "start counting o bien iniciar" y "pause/pausa" para finalizar el conteo, luego podrá borrarlo o almacenarlo.
· **Calculadora:** Utilice esta función tocando la pantalla y usándola como una calculadora tradicional.
· **Calendario:** Podrá visualizar el calendario mensual.
· **WebCam:** Función para cámara Web. Requiere de una PC.

9. Modo Lector de Textos

Al entrar en este modo aparecerá una lista con todos los ficheros de texto que haya en esa carpeta. Usted puede almacenar y leer textos en formato txt.
Para empezar a leer el texto seleccione un fichero de texto con "Ok".
Para pasar de una página a otra pulse << ó >>.
Para configurar diversas funciones, presione "A" o "B", para salir hágalo con ESC, para seleccionar hágalo con "Ok".

10. Modo Juegos

NOTA: Los juegos precargados pueden variar incluso puede no venir ninguno precargado.
Entra al menú con "OK", luego selecciona cualquier juego con "OK" y comenzá a jugar!. Salí con el Botón Esc y luego seleccionando "exit".
Cada juego tendrá una variación en los comandos de control.

11. Cámara de fotos y Filmadora

Ingresa al modo Fotos presionando "OK". Luego, dentro del Menu de "Camera", podes hacer zoom en tus fotografías oprimiendo la/s tecla/s a los lados.
.Con el botón "Y" o "X" podrás cambiar el modo foto al modo filmadora.
.Podes configurar diversos efectos y funciones dentro de las opciones de la cámara con el botón de "A" o "B. Selecciona la opción deseada con el botón "Ok".
Para tomar la fotografía presione el botón "Ok".
Presionando "A" o "B" aparecerán las siguientes opciones:
1. "Mode": selecciona el tipo de disparo de la cámara: 1) "Single": instantáneo; "Continuos": saca una serie de fotos continuas de manera de evitar o disminuir el efecto del pulso de la mano que sostiene el mp5 o que algo/alguien se mueva; "Self": posee una cuenta regresiva de 9 segundos como para apoyar el mp5 o acomodarse tranquilamente.
2. "Size": Selecciona el tamaño de las fotos: 320x240; 640x480; 1280x960.
3. "Quality": Calidad de las fotos: "High" (alta); "Middle" (mediana); "Low" (baja).
4. "Effect": Son diferentes efectos que se pueden agregar a las fotos: "Normal"; "Negative"; "Solaris"; "Relief"; "Binaries"; "Sepia"; "Blackwhite".
Una vez que hayas terminado de sacar fotografías, se guardan para su reproducción en el Menu de "Imágenes".

11.1 WebCam

Conecte el reproductor a su PC mediante el cable USB.

12. USB portátil

El equipo pasará automáticamente al modo USB cuando está conectado a un ordenador personal (Observación: no conectar el equipo cuando está tocando).

Cuando se conecta un ordenador personal al reproductor, aparece el mensaje "Busy...". Esto significa que el equipo está mandando datos y que otras acciones están prohibidas.

El reproductor regresa automáticamente al menú principal cuando la conexión entre el ordenador personal y el reproductor se interrumpe.

Observación: Requisitos del sistema: WIN98/WIN ME /WIN 2K./ WIN XP (bajo WIN 2K/WIN XP, solamente el formato FAT/FAT16)

13. Instalación del driver

Si su ordenador funciona bajo WIN98, debe instalar el driver antes de utilizar el reproductor (esto no es necesario en el caso de WINDOWS2000/XP).
Encontrará el software de driver en el www.driverarg.com.ar

A. Inicie el sistema de manejo WIN98.
B. Descargue el driver correspondiente.
C. Inicie el software de instalación.
D. Reinicie el sistema.
E. Conecta el reproductor MP3 con la entrada de USB del ordenador personal. El sistema reconocerá automáticamente el disco portátil.

13.1. Flash

Este reproductor cubre el procedimiento de formato del sistema de manejo Windows para formatear la memoria del reproductor.
Cuando formatea la memoria bajo los sistemas de manejo Windows 2000 o Windows XP, seleccione el formato FAT en la columna Sistema del fichero de la interfaz del usuario. No seleccione otros formatos. De lo contrario, el reproductor no funcionará.

13.2 Cargar, descargar y borrar canciones MP5 u otros ficheros

Después de haber conectado el reproductor MP5 con su ordenador personal, éste reconocerá el reproductor como una unidad portátil "Portable (D:)" (La letra de la unidad puede variar, con letras como E, F, H y otras).
Seleccione de su ordenador aquellos archivos permitidos que desea transferir al MP5, cópielos a la Unidad Portable directamente, ubicándolos en la carpeta que corresponda según el tipo de archivo. Todos los ficheros pueden ser copiados y borrados desde el ordenador al reproductor.

Observación: para evitar daños en el reproductor, ¡no desconecte el cable de conexión USB durante la transmisión de datos! Para desconectarlo extraiga el disco extraíble desde su PC (Quitar Hardware con seguridad).

14. SOLUCIONES A POSIBLES PROBLEMAS

No se enciende

-Compruebe que el reproductor ha sido encendido con una pulsación prolongada de la tecla Play.

No se escucha nada por los auriculares

- Compruebe que el volumen no es "0" y que los auriculares están perfectamente conectados.
- Compruebe que el jack de los auriculares no esté sucio.
- Los archivos MP3 corruptos pueden producir un ruido estático o pueden no reproducirse, asegurese de que los archivos están correctos.

Los caracteres en pantalla no son legibles

- Asegúrese de que ha seleccionado su idioma.

La recepción de la radio FM es pobre

- Ajuste la posición del reproductor y de los auriculares. El cable de los auriculares es el que hace de antena FM.
- Apague los aparatos eléctricos que haya cerca de su reproductor o aléjese de ellos.

La descarga de música al reproductor falla

- Compruebe que el cable USB no esté dañado y que esté conectado apropiadamente.
- Compruebe que el driver esté instalado correctamente.

- Compruebe que la memoria de su reproductor no esté llena.

NEOKROM
NEOKROM